# ファームウェア バージョン 1.30 追加説明

この度は、MN128-SOHO IB3をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 MN128-SOHO IB3のマニュアルに追加説明事項があります。 本製品をご使用になる前に、マニュアルとあわせてこの追加説明書をお読みください。

#### 追加説明事項

- ○『導入/設定ガイド』(製品付属マニュアル)への追加事項
  - ●NAT セッション数の増加

従来は接続相手先ごとに256 セッションまででしたが、全体で4096 セッションまで可能になりました。また、ステートフル・パケット・インスペクションで対応するセッション数も増えています。

● FAX の無鳴動着信機能に対応 ☞〈P.2〉

本製品のTELポートに、無鳴動着信対応のFAXを接続すると、呼び出し音なしで受信することができます。これを「サイレントFAX」機能と呼びます。

- ●電話の呼び出し音を切り替えられます ☞ 〈P.3〉
- 外線が着信したときの呼び出し音を、ポートごとに切り替えられます。
- ●通話中、他の相手に電話をかけられます(通話中発信) ☞〈P.4〉 通話中、通話している相手を保留にし、他の相手に電話をかけることができます。INS ネット64の フレックスホンの、三者通話機能と同じような機能です。
- ○『活用ガイド~初級編』(WEB公開マニュアル)への追加事項
  - Messengerでの電話による通話に対応 ☞ 〈P.6〉Windows Messenger/MSN Messengerで、電話がかけられます。
- 『活用ガイド~中・上級編』(WEB公開マニュアル)への追加事項
  - ●指定したTELポートからの発信を禁止できます ☞〈P.7〉 指定したTELポートからの発信を一切禁止できます。緊急電話番号(110、118、119、171) のみ発信を許可することもできます。
  - ●不正なアクセスを検知し、防御することができます(DoS 攻撃防御) ☞〈P.8〉 DoS 攻撃防御機能により、不正なアクセスを検知し、LAN 側のネットワークを保護します。
- ◎『リファレンス・ハンドブック』(WEB公開マニュアル)への追加事項
  - ●フッキングなしで設定できるようにする機能、および、指定したTELポートの電話機から設定できないようにする機能を追加 ☞〈P.15〉

フッキングなしで直接設定できるようにしたり、そのTELポートから設定できないようにします。

●アナログクイック設定機能を追加 ☞〈P.17〉 電話機からの設定コードのうち、よく使用されるものをまとめて簡単に設定する機能です。

# FAX で無鳴動着信機能を使用する(サイレントFAX)

本製品のTELポートに、無鳴動着信対応のFAXを接続すると、呼び出し音なしで受信することができます。これを「サイレントFAX」機能と呼びます。

- ※FAX機が無鳴動着信(Fネットサービス)に対応していなければなりません。
- ※ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイに対応している FAX をお使いの場合、サイレント FAX 機能を併用することはできません。同時に設定した場合、サイレント FAX 機能が優先されます。

### サイレントFAX を設定します

】 詳細設定ページの [アナログ設定] → [ポートごと] をクリックして、[アナログ設定 (ポートごと)] 画面を開きます。





**3** [設定] ボタンをクリックします。

**2** 接続したポートの [ポート接続機器] から、次のどちらかの項目を選択します。サイレント FAX1: 相手先が ISDN 回線

サイレント FAX 1: 相手先が ISDN 回線を通じて FAX を送信してきたときのみ、FAX の呼び出し音が無音になります。

サイレントFAX2:常に呼び出し音が無

音になります。

# One Point!

◇ AT コマンド、設定コードは以下のようになります(サイレント FAX 1/2 は、n=3/4)

ATコマンド	AT@Er	AT@Er=n[p]	
設定コード	32rn[p	0]	
パラメータ	r=1~2	ポート番号	
	n= <b>0</b>	電話	
	n=1	モデム /FAX 機能付電話	
	n=2	ファクシミリ	
	n=3	サイレント FAX 1	
	n=4	サイレント FAX2	
	p= <b>0</b>	ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイを使用しない	
	p=1	ナンバー・ディスプレイのみ使用する	
	p=2	ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイを使用する	
	p=3	ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイを使用する	

# 電話の呼び出し音を変更する

本製品では、ダイヤルイン登録番号 0~3のそれぞれについて、外線が着信したときの呼び出し音を 設定することができます。

## / 注意

TELポートにFAXやモデムをつないでいる場合、呼び出し音を変更すると着信できなくなることがあります。その場合は、[呼び出し音 1] に戻してください。

## 外線が着信したときの呼び出し音を設定します

】 詳細設定ページの [アナログ設定] → [ダイヤルイン] をクリックし、[アナログ設定 (ダイヤルイン)] 画面を開きます。



**2** 番号を登録した [ダイヤルイン登録番号] の、設定したいポートの [外線呼び出し音] で、呼び出し音の種類を選択します。

呼び出し音1: "リーン・リーン"

(導入時の設定)

呼び出し音2: "リーンリン・リーンリン" 呼び出し音3: "リンリンリン・リンリンリンリン"

無鳴動:呼び出し音が鳴りません



**Q** [設定] ボタンをクリックします。

# One Point!

◇ ATコマンド、設定コードは以下のようになります

ATコマンド	AT@M	qr=n
設定コード	61qrn	
パラメータ		ダイヤルイン登録番号 ポート番号 呼び出し音 1 (リーン・リーン) 呼び出し音 2 (リーンリン・リーンリン) 呼び出し音 3 (リンリンリン・リンリンリン) 無鳴動着信 (1300Hz の無鳴動で着信)

# 通話中、他の相手に電話をかける(通話中発信)

NTTと契約していなくても、INSネット64のフレックスホンの、三者通話(切り替えモードのみ)と同じような機能を使用することができます。

通話中、通話相手を保留にして、他の相手に電話をかけることができます。

この機能を「通話中発信」または「擬似三者通話」と呼びます。

#### 注意


- この機能は、電話以外のアナログ機器では使用できません。
- この機能を使用する設定にすると、内線転送できなくなります。
- この機能を使用する設定にすると フレックスホンサービスのキャッチホン (コールウェイティング)、三者通話、通信中転送を利用できません。

## 通話中発信(擬似三者通話)を設定します

】 詳細設定ページの [アナログ設定] → [ポート共通] をクリックし、[アナログ設定 (ポート共通)] 画面を表示させます。



**2** [擬似フレックスホン] の [通話中発信] で 「する」を選択します。



つけずりをできます。

これで設定は完了です。

通話中発信の操作手順は、次のページを お読みください。

# One Point!

◇ AT コマンド、設定コードでは、擬似フレックスホンのほかの機能(マルチアンサー(擬似キャッチホン)、擬似着信転送)とまとめて設定します。

ATコマンド	ΑТ	AT@On			
設定コード	63	3 n			
パラメータ	n	n 通話中発信 マルチアンサー 擬似着信転送 ご 注 意			
	0				
	1		0		フレックスホンのキャッチホン(コールウェ
	2	0			イティング)、三者通話、通信中転送は利用
	3	0	0		できません。
	4			0	フレックスホンの着信転送は利用できません。
	5		0	0	
	6	0		0	フレックスホンのすべての機能が利用できま
	7	0	0	0	270.

## 通話中発信(擬似三者通話)をしてみましょう

通話中に、フックを1回押します。

受話器から"プップップッ"と聞こえます。

**2** "プップップッ" と聞こえている間に、別 の相手の電話番号をダイヤルします。

元の相手との通話は保留されます。保留されている相手側には、"ププッププッ"という保留音が聞こえます。


※別の相手の電話番号を間違えたとき、 話し中などで相手が応答しないときは、 一度受話器を置いてください。呼び出 し音が鳴ります。受話器をとると、元 の相手との通話に戻ります。



**3** 元の相手に戻りたいときは、フックを 1 回押します。

受話器から "プップップッ" と聞こえ、数秒後に元の相手と通話できるようになります。

もう片方の相手との通話は保留されます。




4 通話を終了したいときは、受話器を置きます。

通話していた相手との通話が切れ、呼び 出し音が鳴ります。



**5** 受話器を上げると、保留されていた相手 との通話に戻ります。



6 もう一度受話器を置くと、通話が終了します。



◇ 1 つのTELポートでこの操作を行っている間は、他のTELポートで電話をかけたり受けたりすることはできません。

# Messenger で電話をかけられます

本製品のUPnP(Universal Plug and Play:ユニバーサルプラグアンドプレイ)機能を利用すると、本製品のLANポートに接続したパソコンから、Windows Messenger4.7以上、またはMSN Messenger5.0以上を利用できます。本製品では、購入時にUPnP機能がONになっているので、とくに設定をする必要はありません。

- ※ 電話をかける機能を利用する際には、対応プロバイダとの契約が別途必要です。
- ※ Messengerを同時に利用できるパソコンは、4台までです。
- ※ UPnPを利用できるパソコンは、Windows XPおよび Windows Me です。
  Windows Me の場合は、[コントロールパネル] → [アプリケーションの追加と削除] で [ユニバーサルプラグアンドプレイ] をインストールしてください。
- ※ Windows XPをご利用の場合は、[Windows Update] から [Service Pack1] と [重要な更新] のすべてをインストールしてください。
- ※ Windows Meをご利用の場合は、DirectX8.1以降をインストールしてください。また、 [Windows Update] から [Service Pack1] と [重要な更新] のすべてをインストールして ください。

## 利用できる機能

OS	Windo	ws XP	Window	ws Me
Messenger のバージョン	Windows Messenger 4.7, 5.0	MSN Messenger 5.0, 6.0	MSN Messenger 5.0	MSN Messenger 6.0
インスタントメッセージ	0	0	0	0
音声チャット	0	0	×*2	0*3
ビデオチャット	0	0	_	○*3
電話をかける	_*1	0	0	0
ファイル転送	×*2	○*3	○*3	○*3
アプリケーション共有	0	0	_	_
ホワイトボード	0	0	_	_
リモートアシスタンス	0	0	_	_
同一 LAN 内同士の 音声チャット	0	0	○*3	○*3
同一 LAN 内同士の ファイル送信	0	0	○*3	○*3
同一 LAN 内同士の ビデオチャット	0	0	_	○*3
同一 LAN 内同士の アプリケーション共有	0	0	_	_
同一 LAN 内同士の ホワイトボード	0	0	_	_

- ※1 Windows Messenger 4.7、5.0 には、電話をかける機能は搭載されていません。
- ※2 バージョンアップで対応予定です。
- ※3 UPnP準拠の機能ではありませんが、本製品独自の機能によって利用できます。

# 指定した TEL ポートからの発信を禁止する

指定したTELポートに接続した機器から、発信できないように設定できます。 すべての発信を禁止することもできますが、緊急電話番号(110、118、119、171)の場合のみ 発信を許可するようにもできます。

# 指定したTELポートからの発信を禁止する設定を行います

詳細設定ページの [アナログ設定] → [ポートごと] をクリックして、[アナログ設定(ポート ごと)] 画面を開きます。



## 「オプション」欄をクリックして、次のコマンドを入力します。

※{}で囲まれている部分はパラメータです。パラメータの区切りには、半角スペースを入力してください。

書式	analog call	{port mode}
パラメータ	port = 1 ~ 2 mode <b>allow</b> prohibit sos	ポート番号 モード すべての発信を許可する(購入時の設定) すべての発信を禁止する 緊急電話番号以外への発信を禁止する

(例) TELポート2の電話機では、緊急電話番号以外への発信を禁止するとき



**Q** [設定] ボタンをクリックします。



◇ AT コマンド、設定コードは以下のようになります

ATコマンド	AT#Pr=n
設定コード	74rn
パラメータ	r=1~2 ポート番号 n= <b>0</b> すべての発信を許可する n=1 すべての発信を禁止する n=2 緊急電話番号以外の発信を禁止する

# 不正なアクセスを検知し、防御する(DoS攻撃防御)

DoS 攻撃とは、正式には Denial of Service(サービス拒否)攻撃と言います。ネットワークを通じて不正なデータを送信したり、大量にデータを送信したりすることにより、相手のサービスを使用不能にする攻撃です。

本製品では、DoS 攻撃防御機能により不正なアクセスを検知し、本製品および LAN 側のネットワークを保護します。また、DoS 攻撃を検知したら、LAN の管理者など指定した相手先へメールを送信して通知できます。

導入時の設定では、DoS 攻撃防御機能はオフになっています。

## / 注意

#### ● プライベートアドレスのネットワークを接続する場合

DoS 攻撃防御をオンにすると、IP Spoofing 攻撃(☞ 次ページ参照)防御の機能がオンになり、送信元のIPアドレスがプライベートアドレスのパケットが破棄されます。そのため、以下のような通信ができなくなる場合があります。

- 2拠点のプライベートアドレスネットワークをLAN型で接続する場合
- 本製品のLAN側で使用しているIPアドレスがプライベートアドレスで、リモートアクセスを受ける場合

この場合、該当する接続相手先のDoS攻撃防御の設定をオフにしてご利用ください。

(☞「接続相手先ごとに、DoS攻撃防御機能のON/OFFを設定する」〈P.14〉)

## 本製品で防御する DoS 攻撃について

#### FIN Scan

TCP FIN フラグがオンになっているパケットを送信して、ポートをスキャンします。 本製品では TCP 通信を監視し、パケットの FIN フラグが不正にオンになっているパケットを破棄します。

#### Null Scan

TCPフラグをすべてオフにしたパケットを送信して、ポートをスキャンします。 本製品では、パケットのフラグをチェックし、すべてオフになっているパケットを破棄します。

#### Xmas Scan (Nmap Xmas Scan)

URG、PSH、FIN フラグがすべてオンのパケットを送信し、ポートをスキャンします。本製品では、 上記のフラグをチェックし、すべてオンになっているパケットを破棄します。

#### • Smurf 攻撃

送信元アドレスを偽造したICMP echo requestパケットをブロードキャストすることにより、大量のICMP echo replyパケットを、相手先に返送させるという仕組みの攻撃です。

本製品では、ブロードキャストアドレス宛てのICMP echo requestパケットを破棄します。また、IP アドレスが、本製品のサブネットと同じかどうかをチェックして、同じである場合、偽造アドレスとみなし、そのパケットを破棄します。

#### Ping of Death 攻撃

Ping コマンドを使って不正なサイズのIPパケットを送信することにより、相手先の処理を不能にする攻撃です。

本製品では、IPパケットのサイズをチェックして、不正なサイズのパケットを破棄します。

#### Teardrop 攻撃

断片化されたIPパケット(IPフラグメンテーションパケット)を再構築する際の、TCP/IPの実装上の問題に対する攻撃です。IPフラグメンテーションパケットには、再構築時に使用されるオフセット情報が含まれますが、そのオフセット情報を偽造することで、相手先の処理を不能にします。

本製品では、オフセット情報をチェックし、同じオフセット番号のパケットを破棄することにより、そのIPアドレスからのセッションを遮断します。

#### • IP Spoofing 攻撃

送信元のIPアドレスを、相手先のIPアドレスに偽装することによる攻撃です。 本製品では、送信元のIPアドレスをチェックし、プライベートIPアドレスの場合、そのパケットを破棄します。

#### • Land 攻擊

送信元と送信先に同じIPアドレスを持つパケットを相手先に送信することにより、相手先のパフォーマンスを低下させたり、処理不能にしたりする攻撃です。

本製品では、送信元と送信先のアドレスが同一かどうかをチェックし、同一のパケットを破棄します。

#### • IP with Zero Length攻擊

IPパケットの最初のフラグメンテーションに、長さゼロのパケットを「おとり」として送信し、その後悪影響を及ぼすパケットを送り込むことで、相手先を攻撃します。

本製品では、パケットの最初のフラグメンテーションの長さ情報チェックし、ゼロの場合、そのパケットを破棄します。

#### • Fraggle (UDP loop)

送信元のIPアドレスを偽造し、UDPのecho requestパケットをブロードキャストすることにより、相手先のパフォーマンスを低下させたり、処理不能にしたりする攻撃です。Echo、Chargen、Daytime、Qotdの各ポートが利用されます。

本製品では、ブロードキャストアドレス宛てのUDP echo requestパケットを破棄します。また、送信元のIPアドレスが、本製品のサブネットと同じかどうかをチェックして、同じである場合、偽造アドレスとみなし、そのパケットを破棄します。

また、送信元と送信先のポート番号が、7 (Echo)、19 (Chargen)、13 (Daytime)、17 (Qotd) の組み合わせである場合、そのパケットを破棄します。

#### • Snork 攻撃

送信先ポート番号が135、送信元ポート番号が7 (Echo)、19 (Chargen)、13 (Daytime)、135 のいずれかのUDPパケットを送信し、不正に処理を繰り返させる攻撃です。本製品では、このようなパケットをすべて破棄します。

#### ・リロード攻撃

Webページを連続してリロードすることにより、相手先に負荷を与える攻撃です。 本製品では、確立されたセッション数をカウントし、上限値を超えると、そのIPアドレスからのセッションを遮断します。

#### Fragment Flood

断片化されたパケットを大量に送信することにより、相手先を処理不能にする攻撃です。 本製品では、送信元のIPアドレスごとに、断片化されたパケット数をカウントし、設定した上限値を超えると、そのIPアドレスからのセッションを遮断します。

#### Connection Flood

長時間オープン状態にし続けることにより、相手先のソケットを占拠する攻撃です。

本製品では、一定時間アイドル状態のまま確立されたセッション数をカウントし、上限値を超えると、そのIPアドレスからのセッションを遮断します。

#### Ping Flooding

大量のICMP echo request パケットを送信し、相手先のパフォーマンスを低下させる攻撃です。本製品では、ICMP echo request パケット数をカウントし、設定した上限値を超えるとそのIPアドレスからのICMP echo request パケットを破棄します。

#### SYN Flood

SYN フラグがオンになっている TCP パケットを連続的に送信することにより、ハーフオープン状態のセッションを増加させ、相手先を処理不能にする攻撃です。

本製品では、SYN フラグがオンになっている TCPパケットの数、およびハーフオープン状態のセッション数をカウントし、設定した上限値を超えるとそのパケットを破棄します。

## DoS攻撃防御機能をONにする

本製品でDoS攻撃防御機能を使用する場合は、次の手順で設定します。

詳細設定ページの [セキュリティ設定] をクリックして、[セキュリティ設定] 画面を開きます。



# **2** [DoS 攻撃防御設定] の [DoS 攻撃防御] で [する] を選択すると、以下の DoS 攻撃が防御 されます。

- · FIN Scan
- · Xmas Scan (Nmap Xmas Scan)
- · Ping of Death 攻撃
- · IP Spoofing 攻撃
- · IP with Zero Length 攻擊
- · Snork 攻撃
- · Fragment Flood
- · Ping Flooding

- · Null Scan
- · Smurf 攻撃
- · Teardrop 攻撃
- · Land 攻擊
- · Fraggle (UDP loop)
- ・リロード攻撃
- · Connection Flood
- · SYN Flood

また、[ログ出力] で [する] をチェックすると、DoS 攻撃防御機能のログを SYSLOG サーバに出力することができます (SYSLOG サーバは 別途ご用意ください)。

**3** DoS 攻撃が検出されたら、指定したメールアドレスにメールで通知したい場合、[メール通知機能]を設定します。

送信先メールアドレス:送信先のメールアドレスを入力します。 送信元メールアドレス:送信元のメールアドレスを入力します。

メール (SMTP) サーバ: SMTPサーバのIPアドレス、またはドメイン名を入力します。

DoS攻撃防御設定] 全ての#	接続/相手先に適用されます
DoS攻撃防御	⊙する ○しない
ログ出力	のする OLがい
メール通知機能	
送信先メールアドレス	name1@xxxx.ne.jp
送信元メールアドレス	name2@xxxx.ne.jp
メール (SMTP) サーバ	192.168.0.100

# 4

## [オプション] 欄にコマンドを入力して、以下の防御機能を設定することができます。

- ※{}で囲まれている部分はパラメータです。パラメータの区切りには、半角スペースを入力してください。
- ※[オプション] 欄で以下の防御機能を利用する設定を行っても、[DoS攻撃防御設定] の [DoS攻撃防御] で [する] を選択しなければ有効になりません。

ICMP フラ	ッディング保護機能	
コマンド	ip dos icmpflood mode {on   off}	
機能	ICMP フラッディング保護機能を利用するかどうかの設定	
説明	ICMP フラッディング保護機能を利用するかどうか設定します。 この機能により防御できるのは、Ping Flood です。	
パラメータ	on 利用する off 利用しない	
コマンド	ip dos icmpflood echo {number}	
機能	ICMP echo requestパケット数の設定	
説明	ICMP echo request パケット数がこの値を超えると、フラッディングブロックタイム (☞ P.13) が経過するまで、その IP アドレスからの ICMP echo request パケットが破棄されます。	
パラメータ	number ICMP echo request パケット数(10~50) (購入時設定: <b>30</b> )	

TCPインコ	TCPインコンプリートセッション保護機能		
コマンド	ip dos incomplete mode {on   off}		
機能	TCPインコンプリートセッション保護機能を利用するかどうかの設定		
説明	この機能により SYN Flood を防御することができます。		
パラメータ	on 利用する off 利用しない		
コマンド	ip dos incomplete session high {session}		
機能	上限 インコンプリートセッション数の設定		
説明	この値を超えるハーフオープン状態のセッションが検出されると、ポート番号に関わらず、すべての TCP セッションが遮断されます。		
パラメータ	session インコンプリートセッション数の上限(1~300) (購入時設定: <b>300</b> )		
コマンド	ip dos incomplete session low {session}		
機能	下限 インコンプリートセッション数の設定		
説明	TCPインコンプリートセッション保護機能により TCP セッションが遮断された後、ここで設定した値までハーフオープン状態のセッション数が減少したら、セッションを再開します。		
パラメータ	session インコンプリートセッション数の下限(1 ~ 250) (購入時設定: <b>250</b> )		

#### TCP/UDP 非アクティブセッション保護機能

本製品では、常に TCP/UDP 非アクティブセッション保護機能が ON になっています。 この機能では、非アクティブ状態のセッション数をカウントし、非アクティブセッション数が設定された上限値を超えると、そのセッションを遮断します。 これにより、以下の攻撃に対応できます。

· Connection Flood · リロード攻撃

· UDP Flood

コマンド	ip dos inactive session high {session}
機能	上限 非アクティブセッション数の設定
説明	非アクティブセッション数がこの値を超えると、そのセッションは遮断されます。
パラメータ	session 非アクティブセッション数の上限(1 ~ 250) (購入時設定: <b>250</b> )
コマンド	ip dos inactive session low {session}
機能	下限 非アクティブセッション数の設定
説明	非アクティブセッション保護機能によりセッションが遮断された後、ここで設定した値 まで非アクティブセッション数が減少したら、セッションを再開します。
パラメータ	session 非アクティブセッション数の下限(1~200) (購入時設定: <b>200</b> )

同一ホストー	インコンプリート、非アクティブセッション保護機能
コマンド	ip dos host incomplete mode {on   off}
機能	同一ホストインコンプリート、非アクティブセッション保護機能を利用するかどうかの 設定
説明	この機能を利用すると、同一IPアドレスからのハーフオープン状態で非アクティブなセッションがチェックされます。これにより、同一ホストからの下記の攻撃に対応できます。 ・SYN Flood・・リロード攻撃・Connection Flood・・UDP Flood
パラメータ	on 利用する off 利用しない
コマンド	ip dos host incomplete time {time}
機能	インコンプリート、非アクティブセッション検出時間の設定
説明	ここで設定した時間ごとに、インコンプリート、非アクティブセッションがチェックされます。
パラメータ	time インコンプリート、非アクティブセッション検出時間(50~5000ミリ秒) (購入時設定: <b>300</b> ミリ秒)
コマンド	ip dos host incomplete session {session}
機能	同一インコンプリート、非アクティブセッション数の設定
説明	この値を超える、ハーフオープン状態、または非アクティブTCP セッションとUDP セッションが検出されると、その IP アドレスからのセッションは遮断されます。 その後、フラッディングブロックタイム(☞ 次ページ)で指定した時間を経過した時点で、そのホストとのセッションが再開されます。
パラメータ	session インコンプリートセッション数(1~50) (購入時設定: <b>10</b> )

同一ホスト	フラグメンテーション保護機能
コマンド	ip dos host fragment mode {on   off}
機能	同一ホストフラグメンテーション保護機能を利用するかどうかの設定
説明	この機能を利用すると、同一 IP アドレスからの断片化されたパケットがチェックされます。これにより、同一ホストからの Fragment Flood に対応できます。
パラメータ	on 利用する off 利用しない
コマンド	ip dos host fragment time {time}
機能	フラグメンテーション検出時間の設定
説明	ここで設定した時間ごとに、同一IPアドレスからの断片化されたパケットがチェックされます。
パラメータ	time フラグメンテーション検出時間(10~60000ミリ秒) (購入時設定: <b>10000</b> ミリ秒)
コマンド	ip dos host fragment packet {packet}
機能	同一ホスト フラグメンテーションパケット数の設定
説明	この値を超える、断片化されたパケットが検出されると、そのホストからのセッションは遮断されます。 その後、フラッディングブロックタイム(☞ 下記)で指定した時間を経過した時点で、そのホストとのセッションが再開されます。
パラメータ	packet フラグメンテーションパケット数(1 ~ 150) (購入時設定: <b>30</b> )

フラッディングブロックタイム		
コマンド	ip dos blocktime {time}	
機能	フラッディングブロックタイムの設定	
説明	フラッディング攻撃が防御され、セッションが遮断されたとき、何秒間遮断するかを設 定します。	
パラメータ	time ブロックタイム (60~30000 秒) (購入時設定: <b>300</b> 秒)	

(設定例 1) ICMPフラッディング保護機能を利用し、ICMP echo request パケット数を40、フラッディングブロックタイムを400秒にする場合

ip dos icmpflood mode on

ip dos icmpflood echo 40

ip dos blocktime 400

(設定例2) TCPインコンプリートセッション保護機能を利用し、下限セッション数を20、 上限セッション数を80にする場合

ip dos incomplete mode on

ip dos incomplete session low 20

ip dos incomplete session high 80

(設定例3) 同一ホストインコンプリート、非アクティブセッション保護機能を利用し、セッション数を20、検出時間を600にする場合

ip dos host incomplete mode on

ip dos host incomplete session 20

ip dos host incomplete time 600

(設定例4) 同一ホストフラグメンテーション保護機能を利用し、パケット数を20、検出時間を5000にする場合

ip dos host fragmentation mode on

ip dos host fragmentation packet 20

ip dos host fragmentation time 5000

# 5

#### [設定] ボタンをクリックします。

すべての接続先に対して、設定した内容が有効になります。

接続した相手先ごとに、DoS 攻撃防御機能の ON/OFF を設定したい場合は、次ページの手順に従ってください。

## 接続相手先ごとに、DoS 攻撃防御機能の ON/OFF を設定する

購入時の設定では、[セキュリティ設定] 画面で行った DoS 攻撃防御機能の設定は、すべての接続先に対して有効になります。

接続相手先によって、DoS攻撃防御機能を無効にしたい場合は、以下の手順で設定を変更します。

| 詳細設定ページの[接続/相手先登録]で、設定したい接続先番号のページを開きます。



2 導入時の設定では、[DoS 攻撃防御設定] の [DoS 攻撃防御] / [ログ出力] で、[する] が選択されています。[しない] を選択すると、その接続相手先に対して、DoS 攻撃防御機能/ログ出力機能がそれぞれ無効になります。



○ [以下の情報を登録する] を選択して、[実行] ボタンをクリックします。

その相手先に対する設定が有効になります。

# 電話機からの直接設定モード、設定禁止モードを使う

電話機からの設定機能に、次の2つのモードが追加されました。

- フックボタンを押さなくても設定できます。これを「直接設定モード」と呼びます。
- 指定したTELポートからの設定を禁止できます。これを「設定禁止モード」と呼びます。
- ※ フックボタンを押して設定する従来のモードは「フッキング利用モード」と呼びます。
- ※ 直接設定モードでは、フックボタンを押さなくても設定できるようになりますが、フックボタンを押して設定する(フッキング利用モードと同じ手順で設定する)ことも可能です。

これらのモードを切り替えたいときは、[アナログ設定] ページの [オプション] 欄にコマンドを入力します。

## 直接設定モード、設定禁止モード、フッキング利用モードを切り替える

詳細設定ページの [アナログ設定] → [ポートごと] をクリックして、[アナログ設定(ポート ごと)] 画面を開きます。



## **つ** [オプション] 欄をクリックして、次のコマンドを入力します。

※{|で囲まれている部分はパラメータです。パラメータの区切りには、半角スペースを入力してください。

書式	analog set	up {port mode}
パラメータ	port = 1 ~ 2 mode off normal direct	ポート番号 モード 電話機からの設定機能を使わない(設定禁止モード) 電話機からの設定機能を、「フッキング利用モード」で使う 電話機からの設定機能を、「直接設定モード」で使う

(例) TELポート2の電話機を、設定禁止モードにするとき



# **マ** [設定] ボタンをクリックします。



◇ AT コマンドでもモードを切り替えられます

ATコマンド	AT#Ur=n
パラメータ	r=1~2 ポート番号 n=0 電話機からの設定を行わない(設定禁止モード) n=1 電話機からの設定を「フッキング利用モード」で行う n= <b>2</b> 電話機からの設定を「直接設定モード」で行う

## 直接設定モードで設定する手順

※従来のフッキング利用モードで設定する手順は、以下のとおりです。

- 1. 設定ポートの電話機の受話器を上げる(オフフック)
- 2. フックボタンを押す(フッキング)
- 3. #1 ボタンを押す
- 4. 設定コードとパラメータを入力
- 5. 最後に#ボタンを押す

直接設定モードの場合は、以下の手順で設定します。

**つ** 設定ポートの電話機の受話器を上げます。(オフフック)

\* 1 ボタンを押します。

フッキング利用モードで「フッキング→#1」と操作した場合と同じ状態に移行します。

つ 設定コードとパラメータを入力します。

◢ #ボタンを押します。

設定が有効になります。引き続き設定したいときは、手順3~4を繰り返します。

#### 直接設定モードで、アナログクイック設定(☞次ページ参照)を行う手順

使用頻度の高い設定コードを、まとめて一度に設定できる「アナログクイック設定」の場合は、次の手順で設定します。

設定ポートの電話機の受話器を上げます。(オフフック)

↑ \*6 ボタンを押します。

フッキング利用モードで「フッキング→#6」と操作した場合と同じ状態に移行します。

**?** クイック設定コード、パラメータを入力します。

✓ # ボタンを押します。

設定が有効になります。

引き続きクイック設定コードを入力したいとき:#6 →クイック設定コード・パラメータ→# 引き続き通常の設定コードを入力したいとき :#1 →クイック設定コード・パラメータ→#

# 電話機からまとめて設定する(アナログクイック設定)

#### ■アナログクイック設定とは

電話機に関する設定のうち、比較的使用頻度の高いものに次の設定があります。

設定内容	設定コード
着信ポート	52 (ATコマンド@K)
ポート接続機器	32 (ATコマンド@E)
擬似フレックスホン	63 (ATコマンド@O)
話中着信	62 (ATコマンド@N)

これらの設定コードの特定の組み合わせを、1つのコードで一度に設定することができます。 これを「アナログクイック設定」と呼びます。

例えば、「ポート 1 のみで着信、ナンバー・ディスプレイ、擬似キャッチホンを使用する」という場合、通常の設定コードでは、TEL ポート 1 の電話機から以下の4種類を入力する必要があります。

(例) 5201、3211、631、62011

アナログクイック設定で上記と同じ設定をするには「03」を入力するだけで済むので便利ですす。

なお、アナログクイック設定専用の設定コードを「クイック設定コード」と呼びます。

#### ■アナログクイック設定は、設定を行った電話機のポートに対して有効です

受話器を上げて(オフフックして)設定した電話機のポートに対して設定が行われます。 例えば、TELポート2の設定を変更したい場合は、TELポート2に接続した電話機から設定してく ださい。

# クイック設定コードは、次の4種類です

クイック設定コード	機能		
<b>00</b> (省略形 0)	受話器を上げた(オ	トフフックした) ポートの	、以下の設定を初期化します
(自哈形 U)	設定内容	設定コード	
	着信ポート	52 (ATコマンド@K)	
	ポート接続機器	32 (ATコマンド@E)	
	擬似フレックスホン	63 (ATコマンド@0)	
	話中着信	62 (ATコマンド@N)	
	例えば、ポート 1 の電話機から操作した場合、次のように設定されます。 ・ダイヤルイン登録番号 0 でかかってきた電話は、すべてのポートで着信 ・ポート 1 の接続機器は FAX 機能付き電話、ナンバー・ディスプレイ機能は使用しない ・ダイヤルイン登録番号 0、ポート 1 の電話は、擬似キャッチホンを使用しない ※同等の AT コマンド ポート 1 の電話機から設定した場合: AT@K0=3@E1=10@O0@N01=0@B ポート 2 の電話機から設定した場合: AT@K0=3@E2=10@O0@N02=0@B		

<b>01</b> (省略形 1)	受話器を上げた (オフフックした) ポートのみで着信、ナンバー・ディスプレーを使用する		
	例えば、ポート 1 の電話機から操作した場合、次のように設定されます。 ・ダイヤルイン登録番号 0 でかかってきた電話は、ポート 1 で着信 ・ポート 1 の接続機器は FAX 機能付き電話、ナンバー・ディスプレイ機能を使用する ※同等の AT コマンド ポート 1 の電話機から設定した場合: AT@K0=1@E1=11@B ポート 2 の電話機から設定した場合: AT@K0=2@E2=11@B		
02 (省略形 2)	受話器を上げた (オフフックした) ポートのみで着信、擬似キャッチホンを使用する		
	例えば、ポート 1 の電話機から操作した場合、次のように設定されます。 ・ダイヤルイン登録番号 0 でかかってきた電話は、ポート 1 で着信 ・ダイヤルイン登録番号 0、ポート 1 の電話は、擬似キャッチホンを使用する ※同等の AT コマンド		
	ポート1の電話機から設定した場合: AT@K0=1@O1@N01=1@B ポート2の電話機から設定した場合: AT@K0=2@O1@N02=1@B		
03 (省略形 3)	受話器を上げた(オフフックした)ポートのみで着信、ナンバー・ディスプレイ、 擬似キャッチホンを使用する		
	例えば、ポート 1 の電話機から操作した場合、次のように設定されます。 ・ダイヤルイン登録番号 0 でかかってきた電話は、ポート 1 で着信 ・ポート 1 の接続機器は FAX 機能付き電話、ナンバー・ディスプレイ機能を使用する ・ダイヤルイン登録番号 0、ポート 1 の電話は、擬似キャッチホンを使用する ※同等の AT コマンド		
	ポート 1 の電話機から設定した場合: AT@K0=1@E1=11@O1@N01=1@B ポート 2 の電話機から設定した場合: AT@K0=2@E2=11@O1@N02=1@B		

# 設定の手順

設定ポートの電話機の受話器を上げます。(オフフック)

つ フックボタンを押してから、#6 ボタンを押します。

※購入時の設定では、電話機からの設定機能が直接設定モードに設定されています。〈☞P.15〉 この場合、フックボタンを押さずに\*6ボタンを押す方法でも設定できます。

.....

 $\mathbf{3}$  設定コード (00  $\sim$  03 のいずれか) を入力します。確認音 (ピッ) が聞こえます。

※ここで省略形(0~3のいずれか)を入力すると、確認音は鳴りません。

◢ #を押します。設定音(ピー)が聞こえたら、設定完了です。

# One Point!

#### ◇引き続きアナログクイック設定をしたいとき

引き続き、連続してクイック設定コードを入力することができます。 #6 を押してから行ってください。

(例) フッキング利用モードのとき : フックボタン  $\rightarrow$  #6  $\rightarrow$  01  $\rightarrow$  #  $\rightarrow$  #6  $\rightarrow$  03  $\rightarrow$  #

直接設定モードのとき :  $*6 \rightarrow \underline{01} \rightarrow \# \rightarrow \#6 \rightarrow \underline{03} \rightarrow \#$  1つめ 2つめ

#### ◇ 引き続き、通常の設定コードを入力したいとき

引き続き、通常の設定コードを入力することができます。 #1 を押してから行ってください。

(例) フッキング利用モードのとき:

直接設定モードのとき:

#### ◇ 省略形で設定するとき

クイック設定コードには、先頭の0を省略した省略形があります。 次のように設定できます。

(例) フッキング利用モードのとき : フックボタン  $\rightarrow$  #6  $\rightarrow$  3  $\rightarrow$  #

省略形(省略形の後、確認音は鳴りません)

直接設定モードのとき :  $*6 \rightarrow 3 \rightarrow \#$ 

省略形(省略形の後、確認音は鳴りません)

#### ■お問い合わせ先

本製品について技術的なご質問、または製品のアップグレードに関するご質問は、お買い上げの販売代 理店、小売店、またはMNテクニカルセンタまでお問い合わせください。

#### MN テクニカルセンタ

TEL: 0570-055-128 (NTT 一般電話、携帯電話用) 03-5550-8420 (PHS、およびNTT以外の電話用)

FAX:0570-056-128

※9:40~17:50 (土・日・休日・年末年始は除く)

※ FAX は 24 時間受け付けております。

#### ■ホームページのご案内

株式会社エヌ・ティ・ティエムイーのホームページで、製品のサポート情報などを提供しています。

## MN 1 28-SOHO ホームページ

◎ 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー「MN128 Information」 http://www.ntt-me.co.jp/mn128/

※記載の商品名、会社名は、各社の商標または登録商標です。